

Mata muzyczno-taneczna Rainbow Colours Piano Mat (183 cm długości) - instrukcja obsługi



Mata muzyczno-taneczna Rainbow Colours Piano Mat jest wyjątkowo duża, łatwa do składania i przechowywania, ale jej najważniejszą cechą jest to, że zapewnia dzieciom wiele godzin wspaniałej przygody z muzyką!

Mata Rainbow Colours składa się z 24 kolorowych oraz 10 czarnych klawiszy funkcyjnych. Działa podobnie jak tradycyjna klawiatura pianina lub keyboardu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody nauki dźwięków o nazwie Rainbow Colours oraz wykorzystaniu specjalnych, kolorowych kart z dźwiękami popularnych piosenek, mata zachęca dzieci do zabawy, która niepostrzeżenie zamienia się w naukę gry na pianinie.

Pierwsze kroki:

1. Na dole zabawki znajduje się pokrywa baterii. Aby ją otworzyć, użyj śrubokrętu. Umieść w komorze 3 baterie "AA", zwracając uwagę na ich właściwie ułożenie: znaki (+) i (-) na bateriach powinny być zgodne z diagramem znajdującym się w środku komory baterii.
2. Włącz matę, przesuwając włącznik do pozycji ON. Usłyszysz melodię sygnalizującą włączenie maty.

ON OFF

Instrukcja obsługi funkcji – wariantów zabawy:

PLAY / tryb gry na klawiaturze

- Jest to tryb domyślny – mata wydaje dźwięk po naciśnięciu na dany klawisz.
- Do wyboru są dźwięki wydawane przez 8 różnych instrumentów. Domyślnym instrumentem jest pianino. Aby zmienić instrument, naciśnij żółty przycisk "INSTRUMENTS".
- Matę można połączyć z zewnętrznym urządzeniem muzycznym (za pomocą kabla 3,5 mm), co daje możliwość odtwarzania i słuchania ulubionych utworów. UWAGA: w czasie podłączenia urządzenia zewnętrznego nie jest dostępny tryb DEMONSTRATION. Pozostałe funkcje działają bez zmian. Mata posiada też wejście dla mikrofonu, więc używając jej, dzieci mogą jednocześnie śpiewać!

DEMONSTRATIONS / tryb odtwarzania

- Mata przełącza się w tryb odtwarzania wgranych melodii po pojedynczym naciśnięciu pomarańczowego przycisku "DEMONSTRATIONS". Przy włączeniu tego trybu zaświeci się lampka DEMO.
- W pamięć maty wgrano 10 popularnych melodii, a w zestawie znajdują się przypisane do nich kolorowe karty z dźwiękami opisanymi metodą Rainbow Colours. Przełączaj melodie, naciskając czarne klawisze.

RECORD / tryb nagrywania

- Tryb nagrywania zostanie włączony po naciśnięciu niebieskiego przycisku "RECORD". Nagranie może trwać do 20 sekund. Nagranie zostanie skasowane po ponownym naciśnięciu przycisku "RECORD".

PLAYBACK / tryb podkładu muzycznego

- Aby odtworzyć ostatnio nagrane dźwięki, naciśnij przycisk "PLAYBACK". Kiedy zakończysz odtwarzanie, może powtórzyć czynność, ponownie naciskając przycisk "PLAYBACK".

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
2. Nie należy łączyć starych i nowych baterii. Po dłuższym używaniu zabawki wymień baterie.
3. Podczas zabawy nie używaj noża, nożyczek ani innych ostrych przedmiotów.
4. Produkt nie nadaje się do prania.